

รายละเอียดการ ตั้งค่าโปรแกรม

**DIALER
DT-1**

คำแนะนำ

ควรกำหนดค่าในเอกสารชุดนี้ก่อนการตั้งโปรแกรมเครื่องแล้วเก็บบันทึก

เจ้าของ

สถานที่ติดตั้ง

USERS MANUAL

Program version 3.0

(เข้า Function โดย กด รหัส [1] [2] [3] [4] [#] หลังจากนั้นเลือกหัวข้อต่างๆ)

SERVICE FUNCTIONS (เข้า Function โดย กด รหัส [1] [2] [3] [4] [5] [#] หลังจากนั้นเลือกหัวข้อต่างๆ)

(1=แจ้งหลังจาก 15 วิ) (0=รับสายแล้วแจ้ง)

- [6] #---- telephone numbers to pager systems
- [7] #---- to disable functions 1 to 4
- [8] #---- to disable functions 5 to 7
- 4 ☐ ต้องการให้เบอร์โทรที่ 4 แจ้งเป็น รหัส (F. 34)
 3 ☐ ต้องการให้เบอร์โทรที่ 3 แจ้งเป็น รหัส (F. 34)
 2 ☐ ต้องการให้เบอร์โทรที่ 2 แจ้งเป็น รหัส (F. 34)
 1 ☐ ต้องการให้เบอร์โทรที่ 1 แจ้งเป็น รหัส (F. 34)
- 4 ☐ ล็อกไม่ให้User เปลี่ยนเบอร์โทรลำดับที่ 4เอง
 3 ☐ ล็อกไม่ให้User เปลี่ยนเบอร์โทรลำดับที่ 3เอง
 2 ☐ ล็อกไม่ให้User เปลี่ยนเบอร์โทรลำดับที่ 2เอง
 1 ☐ ล็อกไม่ให้User เปลี่ยนเบอร์โทรลำดับที่ 1เอง
- 4 ☐ - to disable keypad if ARM กดปุ่มไม่ได้หากมีการ Arm
 3 ☐ ป้องกันการบันทึกเสียงทับ Userจะใช้งาน F.7 ไม่ได้
 2 ☐ ล็อกไม่ให้User เปลี่ยนเบอร์โทรลำดับที่ 6เอง
 1 ☐ ล็อกไม่ให้User เปลี่ยนเบอร์โทรลำดับที่ 5เอง

✱ การล็อกไม่ให้ ล/ค เปลี่ยนเบอร์โทรเองนั้นควรทำหลังจากป้อนเบอร์เสร็จแล้ว ✱

[11] #---การตั้งค่า จำนวนครั้งในการติดต่อ ☐ # ☐ (0-9;0-9)

*หากป้อนค่า [2] [3] เครื่องจะเรียกไป 6 รอบ (ในแต่ละรอบจะมีเสียงกริ่ง 9 ครั้ง) เพื่อพยายามติดต่อ โดยจะต้องรับทราบข้อความ 2 ครั้ง (แต่ในกรณีใช้ฟังก์ชันส่ง Code แบบถอดรหัส ปลายทางต้องรับถึง 6 รอบ)

[12] #---โทรเข้า DT-1 ก็ครั้งให้มีการรับสาย ☐ (0-9)

*กรณีมีการกำหนดค่า F.4 ข้อ 4 หากมีการโทรเข้ามาที่หมายเลข ที่ตัว DT-1 ต่ออยู่จะทำให้มีการรับสาย ตามจำนวนครั้งที่มีการกำหนด เมื่อรับแล้วจะมีการแจ้งให้ทราบถึงสถานะของระบบเช่น เกิดการAlarmจริง กันขโมยที่ต่ออยู่กับ DT-1 มีการเปิด/ปิดระบบอยู่หรือไม่

[34] # ---โปรแกรมCode A รหัสที่ต้องการให้ส่งออก (DT-1 ในช่องต่างๆ นี้ไม่รับรหัส 0) ดูตัวอย่างดังนี้
 ต้องการส่งรหัส 122 ให้ป้อนดังนี้ 1# 2# 2# และ * 5 # (เพื่อทำให้ช่องเติมตัวเลขต่างๆว่าง
 ป้องกันการตกค้างของตัวเลข) กด * # เพื่อจบฟังก์ชันนี้ ดูตารางเหมือนกันกับF.40

35 ปล่อยว่าง

[36] # --- default settings ล้างโปรแกรมเป็นค่าเริ่มต้น 36 # Led 1,2,3,4 กระพริบ กด # อีกครั้ง
 37 ปล่อยว่าง

[38] #---- telephoning and monitoring options

4 ☐ ปล่อยว่าง
 3 ☐ ปล่อยว่าง
 2 ☐ - two messages แจ้งเหตุเป็นสองข้อความ(Aux)

[39] #--- เปลี่ยนการแจ้ง Voice(เสียง)
 ให้เป็นการส่ง Code ให้อุปกรณ์ถอดรหัส

2 ☐ ต้องการให้เบอร์โทรที่ 6 แจ้งเป็น รหัส (F.34)
 1 ☐ ต้องการให้เบอร์โทรที่ 5 แจ้งเป็น รหัส (F. 34)

[40] #----programming message B with processing (max. 96 key codes) เหมือนF. 34

41 ปล่อยว่าง

