

คู่มือการใช้งาน
DIGITAL FENCE

User Manual
DIGITAL FENCE

NEMTEK
Electric Fencing Product



BY SMART INTERTRADE GROUP

วิธีเปิดระบบ DIGITAL FENCE



จากด้านหน้าตู้ จะมีรูป

ให้ใช้ตัว KEY TAG ทาบให้ระบบเปิด

สามารถดูจาก **STATUS** ที่หน้าตู้จะเป็นสีแดง **STATUS** แสดงว่าระบบเปิด


วิธีปิดระบบหรือเคลียร์ระบบเวลาที่มีการ ALARM



จากด้านหน้าตู้ จะมีรูป

ให้ใช้ตัว KEY TAG ทาบให้ระบบปิดเสียง

วิธีเปิด-ปิดระบบเพื่อดูแลระบบครัว



จากด้านหน้าตู้ จะมีรูป

ให้ใช้ตัว KEY SW บิดแล้วหน้าจอจะดับ

ถ้าต้องการเปิดใช้ระบบให้บิดกลับขึ้นไปคำว่า ON สักพักจอจะติด



บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด
SMART INTERTRADE GROUP COMPANY LIMITED

171/98-99 ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0-29355761-2 แฟกซ์. 0-29355760
171/98-99 LADPRAOW80 LADPRAOW RD. WANGTHONGLANG BANGKOK , THAILAND 10310 TEL.(66) 0-29355761-2 FAX.(66) 0-29355760

ข้อแนะนำเมื่อ DIGITAL FENCE เกิดการ ALARM




จากรูปภาพเมื่อระบบมีการ Alarm ไฟ **STATUS** จะดับลง แล้วหน้าจอด้านข้างจะมีสีแดงพร้อมบอกจุด

Alarm ที่รูปภาพจากนั้นให้ทำการทา **CLEAR** ให้เสียงดับไปก่อน เสียงจากเครื่องจะยังร้องอยู่ แล้วทำการตรวจสอบว่าเกิดเหตุจากอะไร



รอให้ด้านข้างที่เป็นสีแดงสั้กพัก จะเป็นสีเขียวจากนั้น ให้ทำการเคลียร์ระบบ Alarm จากรูปให้เปลี่ยนหน้าไป ที่หน้าที่สอง PIN จากนั้นไปที่คำว่า Select ให้เลือก Installer จากนั้นให้กดรหัส 012345 ตามด้วย ENTER แล้วกลับไปหน้าแบบรูป Image



สังเกตที่ขวามุมด้านล่างจะทำปุ่มคำว่า Clr แสดงขึ้นมา ถ้าต้องการหยุดเสียง Alarm ให้ทำการกด Clr จากนั้นถ้าระบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิดระบบ


เหมือนเดิมโดยการทา **ON** แล้วไฟสีแดงที่รูป

STATUS จะติดแสดงว่าระบบเปิดใช้งาน



บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด
SMART INTERTRADE GROUP COMPANY LIMITED

171/98-99 ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0-29355761-2 แฟกซ์. 0-29355760
171/98-99 LADPRAOW80 LADPRAOW RD. WANGTHONGLANG BANGKOK , THAILAND 10310 TEL.(66) 0-29355761-2 FAX.(66) 0-29355760



ตรวจสอบ Control ว่าไม่มี Zone ขึ้นสีแดง
แสดงว่าระบบพร้อมที่จะเปิดระบบทำงาน



วิธีเปิดระบบ

Keypad สำหรับเปิดระบบโดยใช้รหัสที่ได้ตั้งไว้กับเจ้าหน้าที่ กด XXXX ตามด้วย # สัญเหตุที่ 1 ถ้าไม่ขึ้นสีเขียวแสดงว่าระบบยังไม่เปิด ถ้ากดรหัสแล้วขึ้นสีเขียวแสดงว่าระบบพร้อมทำงานแล้ว



วิธีปิดระบบเมื่อระบบ Alarm

สัญญาณระบบ Alarm 1 จะมีไฟสีแดงขึ้นที่รูปกระดิ่งให้ทำการกดรหัสเดียวกันกับที่ใช้เปิดระบบไฟสีเขียวและไฟสีแดงจะหายแสดงว่าปิดระบบแล้ว



วิธีดูเหตุการณ์ย้อนหลัง

กดรหัส ตามด้วย * แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อที่ 5.Event log แล้วกด # จะเจอรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆพร้อมกับวันที่และเวลาให้ได้ดู



บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด

SMART INTERTRADE GROUP COMPANY LIMITED

171/98-99 ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0-29355761-2 แฟกซ์. 0-29355760

171/98-99 LADPRAOW80 LADPRAOW RD. WANGTHONGLANG BANGKOK , THAILAND 10310 TEL.(66) 0-29355761-2 FAX.(66) 0-29355760

[illegible]